Ein-/Ausgang

EA01	N IN	Analog Eing	ang		
		Typ ist "Fixed" oder Netzwerk			A Phase Voltage
		Netzwerk-Eingänge sind solche aus Modbus- Geräten.			Name A Phase Voltage internal Units V V Broadcast
		Device: D	Der Wert wird	l aus dem Gerät bit Namon "POWEP1"	Type Network Device: POWER1
	Value: "Volt A-N" wird aus dem Gerät erhalten werden "POWER1". Anmerkung: Das Wertefeld (Value) muss exakt übereinstimmen mit dem Feld im Modbus-Gerät.		Value: Volts A-N		
			d (Value) muss exakt en mit dem Feld im it.	Value 0.0	
		Fixed sind dire verbundene Ei Board (Drop D Regler ist Boar Eingang (Drop Senso Unive Wählen Sie de	ekt mit den K ingänge oown Liste): rd 0 und 1 ⁻ o Down Liste) or (Ohmsche ersal (010V en Eingang a	lemmen des Reglers oder de 10 (Erweiterungen). er Widerstand) //420mA) . us der Dropdown Liste. Nacł	er Erweiterungseinheiten n Auswahl z.B. eines Sensors
		wählen Sie der Bei einer benu Meßwerten ge	n Typ aus de Itzerdefinierte genüberstell	er Dropdownliste aus Standar en Fühlerkurven definieren S en.	rd Fühlerkürve ist der PT 1000. ie 11 Ohm Werte denen
		Fühler Auswah	nl: C X /alue 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0	PT 1000 2K 470R 700R 3K 2K25 100K 5K 6K 10K 10K 10K Typ 2 (USA) Custom (Kurve selbst vorge	ben)
		Java Applet Window	ancei		
EA02	LOUT	Analog Auso	gang		
		Board: Regle auswählen.	er ist Board 0	10 (Erweiterung). Mit dem	Dropdown-Menü aus der Liste
		Output: Wähle	en Sie den	Ausgang aus der Dropdov	wn Liste. Es stehen je nach



	Erweiterung		
	- Universal (010V / 42	0mA)	
	 Stepper (Motorventile) 		
	- Universal Ausgänge		
	müssen definiert werden: durch drücken auf Define. Wählen Sie als "Output Mode" entweder Volt oder mA. Definieren Sie einen Ausgangswert (Messgröße) zu	Analog Output 1	Output Mapping Configuration X Output Mode: mA V Value MA nA) 1. 0.0 4.0 2. 10.0 5.6 3. 20.0 7.2 4. 30.0 8.8 5. 40.0 10.4 6. 50.0 12.0
	jedem Eingangswert (V oder mA). Es gibt 11 zu verknüpfende Werte, zwischen den Werten wird linear interpoliert.	Output: Analog 1 Define Praiog 1 Define Image: A start of the start o	7. 60.0 13.6 8. 70.0 15.2 9. 80.0 16.8 10. 90.0 18.4 11. 100.0 20.0 OK
	<u>- Stepper Ausgänge</u>		
	Typ ist "Fixed"	Analog Output 1	
	Board: Stepper Erweiterung mit dem Dropdown-Menü aus der Liste auswählen.	Min -19999999.9 Eroadcast Max 19999999.9 Eroadcast Scale 0.1 • Units None •	
	Output: Wählen Sie den Ausgang aus der Dropdown Liste.	Output Mapping Type Plot Plant Stepper I/O Output Stepper 1 Unused Define	Stepper Configuration X Number of Steps 0 Reset Steps 0 Current (mA) 0
	Analoge Ausgänge müssen definiert werden:	Note: Fixed outputs are only selectable if they do not conflict with DM / DD settings and are not being used by another ID block	Rate (Hz) 0.0
	Geben Sie die Anzahl der Schritte für die jeweilige Anwendung (Bereich 125.000) a	OK Cancel	
	Geben Sie die Anzahl der Rücks Kälte-Stepper Ventil Anwendun Schrittmotor zu überfahren und (Bereich 1 25.000). Geben Sie die Stromanforderung Anmerkung: Falsche Wert, könne Schrittmotor (Bereich 1 825mA Geben Sie die Frequenz in Hz eir Kreuzen Sie die "Half Step"-Optio	schritte, falls erforderlich an. g werden die Rückschritte d sicherzustellen, dass das en des Schrittmotors in mA ei n dem Motor Schaden beifüg). n (1Hz 500Hz). m an, um die Schritte des Mot	Zum Beispiel in einem verwendet, um den Ventil ganz schließt n. en! tors zu halbieren.
	In unserem hier gezeigten Beisp	piel, wird bei einem analoge	n Eingang von 50 der





		Schrittmotor 10 Schritte ausführen. Liest er danach einen analogen Eingang von so wird er zusätzliche 5 Schritt ausführen. Erreicht der Eingang 100 macht Schrittmotor weitere 5 Schritte und hat dann das Ventil vollständig geöffnet. Wenn der analoge Eingang auf 0 abfällt wird der Schrittmotor übersteuert und ma 24 Schritte zurück und schleißt das Ventil wieder.					
		Alle Konfigurationseinstellungen für einen Schrittmotor müssen d Herstellerangaben entnommen werden. Falsche Einstellungen können zu Schäd am Schrittmotor oder fehlerhaftem Betrieb des Ventils führen.					
		Jedes Mal, wenn der TDB-Regler angeschaltet wird, verfügt er über keine Kenntr der aktuellen Schrittmotor Position. Während einem Anlagenstart des TDB Re wird der Schrittmotor-Stellantrieb dadurch geschlossen, dass mehr Schritte als Gesamtzahl der Schritte für das Ventil Rückschrittfeld (Reset Steps) eingegeben					
		Dies "Übersteuerung" des Ventils gewährleistet das synchronisieren der Regelstrategie mit dem Schrittmotor-Ausgang. Es gewährleistet die Nullstellung Schrittmotor und TDB Stepper Ausgang.					
		Anmerkung: Stepper Ventile müssen daher möglicherweise regelmäßig ül werden, wenn die Ventilöffnung nie auf 0% sinkt in normalem Gebrauch, muss im TDB-Programm berücksichtigt werden. Siehe hierzu auch Anlage					
EA03		Digitaler Eingang					
		Typ ist "Fixed". Dies sind die Eingänge direkt am TDB Regler.					
		Board: TDB Regler ist Board 0. Mit dem Dropdown-Menü aus der Liste auswähle					
		Input: Wählen Sie den Eingang aus der Dropdown Liste.					
		Netzwerk Eingänge sind von ModBus Geräten Eingänge konfiguriert. Wobei der Eingang mit überwacht wird.	und werden ähnlich wie analoge Gerät (Device) und Wert (Value)				
EA04	Court	Digitaler Ausgang (Relais)					
	0:1	Ausgang (Drop Down Liste): - Relais 112.					
		Aktivieren Sie bei Bedarf das Kontrollkästchen " Ausgangs und der Relais Funktion.	Invert Output", zum umkehren des				
EA05		Analoger Eingang 2 (Alarmdaten für Senso	orfehler, bzw TPI)				
	-:- CJIN SENSOR	Eingänge (von oben) A= Hochalarm B= Tiefalarm C= Verzugszeit D= Hochlimit E= Tieflimit F= Standard G= Offset	Ausgänge (von oben) 1= Perfomance Indikator 110 2= Standard 3= Hochalarm 4= Tiefalarm				
		Alle Eingänge dienen dazu die Sensor-/Wertperfo ist ein Wert zwischen 110 und gibt an wie Grenzwerte bewegt, bzw. wie oft und lange er die gute Einhaltung der Vorgabe Werte während 10 Grenzwerte anzeigt.	rmance zu ermitteln. Der Ausgang gut der Wert sich innerhalb der ese verletzt. 1 bedeutet dabei sehr) einer häufigen Verletzung dieser				

		Ausgänge 3 und 4 dienen als Status für Hoch- und Tiefalarm.				
EA06	DEV	Analog Geräteeingang				
		Der Analog Geräteeingang wird zur Eingabe von Werten ins Programm verwendet, die per Netzwerk Modbus, Wireless Mesh oder Wireless Fühler mit dem TDB Verbunden sind.				
		Bitte lesen Sie dazu auch in der BDA des TDB die Installation von Modbus Geräten.				
		Geben Sie dem Block einen Namen, sowie min/max zusammen mit den Einheiten ein.				
		Im Mapping-Bereich benennen sie das Gerät von dem gelesen werden soll:				
		Der Typ wird immer 'Netzwerk' sein. Gerät: Wählen Sie im Dropdown-Menü die verfügbaren Netzwerkgeräte aus Wert: Wählen Sie im Dropdown-Menü die Geräteoptionen aus.				
		Hinweis: Bei älteren Versionen müssen die Felder Gerät und Wert manuell eingegeben werden. In diesen Fällen mussen die Eingaben exakt mit dem Bezeichnungen der Modbus oder Wireless Mesh Liste übereinstimmen.				
	ako,	Der Offline - Digitalausgang wird eingeschaltet, wenn das vernetzte Gerät nicht mehr kommuniziert (z. B. die Dauer des Refresh Timeouts) mit dem Controller.				
EA07	String	String Eingang (Nur Daten Manager)				
		Der Block kann verwendet werden, um bestimmte Textzeichenfolgen von einem Gerät (E / A oder Parameter) einer Daten Manager Geräte Liste aufzunehmen, das in einem anderen Gerät aufgeführt ist. Name: Eingabe Block Namen zu. Gerät: Eingabe Gerätenamen, wie er in der Geräteliste des Datenmanagers angezeigt wird. Wert: Der Name des Elements, wie er in der E / A- Liste des Geräts angezeigt wird. String 0 - 1: Geben Sie die möglichen Textstrings ein, die der Artikel im Gerät anzeigen kann. Hinweis: Alle Einträge müssen exakt mit den Textzeichenfolgen des Geräts / des Elements / der Zeichenfolge übereinstimmen.Beim Ausführen wird die Ausgabe des Blocks ein numerischer Wert sein, der von 0 bis 7 reicht. Abhängig davon, welche Zeichenfolge der Block "aufnimmt", wird der numerische				
		dann wäre die numerische Ausgabe des Blocks "3".				
EA08		Analoger Netzwerk Eingang				
	NET	Analoger Eingang von anderen TDB Regler Programmen des selben IP Netzwerkes (Ethernet) von Zentralen oder anderen TDB Reglern. Alle analogen Werte eines Programms die eine Broadcast Auswahl haben stehen so anderen Programmen in Peer to Peer Kommunikation zur Verfügung.				



		Ausgang 1: aktueller Wert des Broadcast Wertes des Peer TDB Ausgang 2: Refresh Time out, aktiviert wenn die Kommunikation verloren gegangen ist. Broadcast: Ausgewählt Über die Drop Down Listen wählen Sie das Gerät sowie den Wert den Sie einlesen wollen.
EA09		Digitaler Netzwerk Eingang
		Digitaler Eingang aus anderen TDB Regler Programmen des selben IP Netzwerkes (Ethernet) von Zentralen oder anderen TDB Reglern. Alle digitalen Werte eines Programms die eine Broadcast Auswahl haben stehen so anderen Programmen in Peer to Peer Kommunikation zur Verfügung. Ausgang 1: aktueller Wert des Broadcast Wertes des Peer TDB Ausgang 2: Refresh Time out, aktiviert wenn die Kommunikation verloren gegangen ist.
	Param	Über die Drop Down Listen wählen Sie das Gerät sowie den Wert den Sie einlesen wollen.
EA10		Netzwerk Parameter
		Zum Ändern von Parametern von angeschlossenen ModBus Geräten (z.B. Stromzählern).
		Gerät: Eingabe Gerätenamen, so wie er in der Geräteliste des DM erscheint. Wert: Eingabe Wert, so wie er als Wert in der Geräteliste erscheint
EA11		Alarmeingang
		Der Alarmeingangsblock ermöglicht das Verarbeiten eines Alarms von einem am Datenmanager angeschlossenen Netzwerkgerätes.
		Gerät: Eingabe Gerätenamen, so wie er in der Geräteliste des DM erscheint. Alarm: Eingabe Alarmnamen, so wie er als Parameter erscheint in der Geräteliste
EA12		Drop Down Liste
	Make 2 Velocit 4 Velocit 4 Velocit 6 Velocit 6 Velocit 7	Die Drop Down Liste, wenn ins Programm integriert, wird als Dropdown-Auswahl angezeigt innerhalb des Parameter-Menüs des TDB
	List	Über das Einstellfenster des Blocks kann ein Name vergeben werden. Es gibt 8 mögliche Felder, die verwendet werden können und im Dropdown-Menü angezeigt werden.
		Hinweis: Leere Textfelder werden als Auswahl nicht angezeigt!
		Ein numerischer Wert wird der analogen Anzeige (18) zugeordnet werden, entsprechend der getroffenen Auswahl. Die 8 Digitalausgänge schalten ,EIN', wenn der zugehörige Eintrag aus der Drop Liste ausgewählt wurde.
		Als Standard bei Neustart wird die Auswahl gewählt die als Standard ausgewählt wurde, bzw wird bei der ersten Auswahl über das Parametermenü angezeigt m



		Auswahlfenster.						
EA13	Pulse Input	Impuls Ein	gang (PR06	622)				
		Von Eingäng Zählerwert o Null zurück	en der Pulszä les Pulszähle	ähler Schni ers (132)	ttstellen (PRO , der Eingang	622) - Der Aus ; "Reset" stellt	gang entspric den Zählerw	cht dem vert auf
EA14	G	CT Monitor (PR0626) nicht bei 750TDB Informationen zum Hardware-Setup finden Sie in der BDA zu PR0626. Bis zu 10 CT Monitore (PR0626) Stromwandler können an einen TDB angeschlossen						
		werden. Jeder Monitor kann bis zu 5 Stromwandler aufnehmen. Daher für die korrekte Zuordnung der einzelnen Stromwandler, doppelklicken Sie auf den Block, um zu den Eigenschaften zu gelangen. Die 10 CT-Monitore werden über den Drehschalter an der Vorderseite des Gehäuse						
		ID	1	=	СТ	1	-	5 10
		:	2		CT.			10
		ID	0	=	CTs	41 46	-	45 50
		CT-Monitor Bereich: De Hoch: Der W wird Tief: Der We wird Fehler: Der oder	r tatsächlic /ert in Ampe ert in Amper Digitalausgar kein	he Bereic re, der daz re, der daz ng 'Fehler'	n des Stron u führt, dass u führt, dass schaltet auf Wert	nwandlers in der "Hoch Au der "Tief Aus 'EIN', wenn ke gelese	Ampere. z. sgang" einges gang " einges in CT vorhar n	1 B. 40A schaltet schaltet nden ist wird.
EA15	er	CT 2 Monit s.o. Sowie: Eingang Hal dieigitalen A Hinweis: Ana Wert: Der W	or (PR0626 ten: Wenn usgänge auf llogwert wirc ert des verbu	i) nur bei der Digita ihren aktue d weiterhin undenen St	650TDB leingang ein ellen Werten g gelesen. romwandlers	"Ein" -Signal gehalten. in Ampere.	empfängt,	werden
EA16	GPT	GPT Timer Kanal (nicht 750TDB) Je nach Gerät gibt es bis zu 32 GPT Uhren und 8 Globale Uhren (Umbenennung nicht möglich). Der Ausgang schaltete EIN bzw. AUS wenn die entsprechenden Schaltzeiten von Tages-, Wochen- oder Jahresplänen erreicht werden.						
		Globale Uh webbasiertei kann.	ren sind b n Service, d	esonders a der Uhr	nützlich bei enkanal nich	Zeitänderun t unbeabsicht	g über z.B. ig geändert	einen werden

EA17		GPT 2 Timer Kanal (nicht TDB750)					
	GPT	Der analoge Ausgang gibt die Zeit bis zum nächsten Einschalten des gewählten Uhrenkanals an. Dieser wird nur für den Occupations/Belegungs- Block benötigt.					
EA18	Sun On Sun Off	 GPT 3 Timer Kanal Der GPT 3 Uhrenkanal erlaubt ein tägliches EIN-/Ausschalten des Ausgangs über analoge Parameter (Setting) Blöcke für Sonntag bis Samstag kann eine individuelle Ein- und Ausschaltzeit vorgegeben werden. Mit analogem Ausgang, der z. Zt. nur vom Belegungs-(Occupations)block verarbeitet werden kann. Mit digitalem Ausgang für den Schaltzustand. 					
EA19	*	Abtausignal Dieser Block erlaubt es Abtaubefehle der Zentralen Abtausteuerung (Datenmanger,) an den TDB Regler zu übergeben.					
EA20		Optimierungsblock					
	A B C D	 Der Optimierungsblock akzeptiert Befehle der Saugdruckoptimierung des Daten Managers. Anmerkung: die Optimierungsfunktion muß im Daten Manager aktiviert sein! Zudem ordnungsgemäß konfiguriert sein, damit dieser Block funktioniert. Der DM sendet Befehlen an den TDB, die zu digitalen Pulsen führen: A= hoch DM sendet "Opt Up" -Befehl, der Ausgang "Up" pulst einmal. B= runter DM sendet "Opt Down" -Befehl, der Ausgang "Down" pulst einmal. C= Null DM sendet "Opt Zero" -Befehl sendet, Ausgang "0" pulst einmal. D=bleiben DM sendet "Opt Stay" -Befehl, der "Stay" -Ausgang pulst einmal. 					
		Wenn kein "Up", "Down" oder "Zero" gesendet wird, wird ein "Stay" -Befehl gesendet.					
		Die Blockausgänge werden kurzzeitig pulsieren, daher kann die Verwendung eines SR-Latch nützlich sein.					
		Bei Verlust der Kommunikation zwischen DM und TDB, muss das Programm dies erkennen und entscheiden, wie damit zu verfahren ist.					
		Weitere Informationen finden Sie im Data Manager Benutzerhandbuch zur Optimierung					
EA21	DFT	AbtauuhrDer Block ermöglicht Zeitpläne des Abtauzeiten-Planes eines Daten Manager, in eine TDBTDBProgrammZuübertragen.Kanal #: Dies ist der Abtau-Timer-Kanal des Datenmanager, dessen ein/aus Signale der n der Block verarbetien wird. Es stehen 100 Kanäle zur Verfügung.Anmerkung:Es ist ratsam, im TDB-Programm einen lokalen Zeitplan zu konfigurieren,Kanal #:Signale					

		es zum Kommunikationsverlust zwischen dem TDB und dem Datenmanager kommt.					
EA22		Status	Status Block				
	State	Zur Anz erfolgt i Es könı Statusm	Zur Anzeige des Reglerstatus zu bestimmten Ereignissen im Programm. Die Anzeige erfolgt in der Regler Übersicht auf einer extra Status Seite. Es könne bis zu 8 Statustexte vergeben werden, die bei Eingang 07 als Statusmeldung auf der Statusseite für den Statusblock angezeigt werden.				
EA23	Resource Data Hanagement	Anlage	Display Block (PR0620)				
		Eingänge (von oben):Ausgänge (von oben)Display 1 EingangEnter TasteDisplay 2 EingangHoch TasteFehler 1 LED EingangRunter TasteFehler 2 LED EingangAugen TasteModus 1Hand TasteModus 2Warnung TasteWenn Erweiterungen (CAN) angeschlossen sind, dann wird die Erweiterung aus oDropdown Liste gewählt z.B. Board '0' bezieht sich auf den 650TDB, Board 1					
		Mode 1 Display stehend	Mode 18: Die Eingänge Modus dienen zur Anzeige von Texten (max. 4 Zeichen) im Display nach einem Nummernschlüssel 18 (s. rechts.). Die zur Verfügung stehenden Zeichen sehen Sie darüber.				
		Wert	Anzeige				
		0	Zeigt den aktuellen Wert unter 1. und 2.				
		1	Zeigt die Zeichen unter Mode 1, hier 1. Zeile	"CooL" und 2. Zeile "Lv1"			
		2	Zeigt die Zeichen unter Mode 2				
		8	Zeigt die Zeichen unter Mode 8				
		Uhren Modus (Nur Mode 1 Eingang) Die Anzeige kann einen Minutenwert unter 1. ins Format 00:00 umset Eingabe von "-1" im Mode Feld. Z.B. bei Eingabe von 780 Minuten unter 1 bei Mode 1 erscheint 13:00 in der Anzeige.					
EA24	ROM Humidstat	Humidistat Anzeige Block (PR0445)					
		Eingänge (von oben): Ausgänge (von obe Display Eingang Enter Taste Rot LED Eingang Doppelkreuz Taste Orange LED Eingang Runter Taste Grün LED Eingang Runter Taste Modus 1 Feuchte Ausgang					
		Mode 1	8: Die Eingänge Modus dienen zur Anzeige	von Texten (max. 4 Zeichen) im			



Stellen Sie sicher, dass das Gerät spannungslos Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. ist vor Installation oder Wartung! © innodaten - 2018





ist vor Installation oder Wartung!

Stellen Sie sicher, dass das Gerät spannungslos Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. © innodaten - 2018

	Hinterg Effekt ei	rundbeleuchtung: schaltet die Hint in oder aus.	ergrundbeleuchtung als zusätzlichen			
	Mode 1 & 2: Eingabe von analogen Werten von -28 s.u.					
	Bei Do erscheir	ppelklick auf das Programm ICON nen die Einstellungen.	Humidistat 2 Display × Name Humidistat 2 Display			
	Name: o werden	dem Block kann ein Name zugewiesen	Board: 0 V Type: HVAC V Temp. Alias Temperature Humidity. Alias Humidity			
	Board: Erweite ist.	Auswahl des Hauptreglers oder rung mit dem das Display verbunden	Available characters:-'0123456789' ' AsbCodEFghHiJLnNoOPrStuUy' and <space>. Line 1 Line 2 Mode 1 CooL</space>			
	Typ: H Eingäng	VAC oder Fridge s. Icons, sowie e!	Mode 2 HEAt Lv2 Mode 3 FAN Lv3 Mode 4 Auto OFF			
	Alias: N und 2	lamen für die analogen Eingänge 1	Mode 5 run1 Mode 6 run2 Mode 7 StoP			
	Mode 1 Anzeige Display	8: Die Eingänge Modus dienen zur von Texten (max. 4 Zeichen) im nach einem Nummernschlüssel 18	Mode 8 FLt Cancel			
	Zeichen	sehen Sie darüber.				
	Wert	Anzeige				
	0	Zeigt den aktuellen Wert unter 1. und	12.			
	1	Zeigt die Zeichen unter Mode 1, hier	1. Zeile "CooL" und 2. Zeile "Lv1"			
	2	Zeigt die Zeichen unter Mode 2				
	8	Zeigt die Zeichen unter Mode 8				
	Uhren M Die Anz Eingabe bei Moo	Modus (Nur Mode 1 Eingang) zeige kann einen Minutenwert unte von "-1" im Mode Feld. Z.B. bei Eing de 1 erscheint 13:00 in der Anzeige.	r 1. ins Format 00:00 umsetzen bei abe von 780 Minuten unter 1. und -1			
	Linke Ju Die 2. Z dargeste Z.B. "-2 darstelle	s tierung (2. Zeile) Zeile des Displays kann nach links ges ellt werden. " in Mode 2 Feld wird den Wert 6.0 en.	stellt werden und ohne Dezimalpunkt im Eingang 2 zu "6" am linken Rand			
	Anmerk Der An unberüd	ung: zeigen Block wird erst durch Einst cksichtig!	ellungen aktiviert, vorher bleibt er			

EA26	Coldman Diselay	Kühlra	um Anzeige (PR0120XXX)				
		<u>E</u> Mode 1 Display	ingänge (von oben): Display Eingang Ventil LED Ventilator LED Netzwerk LED Service LED HACCP LED Abtau LED Licht LED Alarm LED Modus 1 8: Die Eingänge Modus dienen zur A nach einem Nummernschlüssel 1 en Zeichen sehen Sie darüber	Ausgänge (von oben) Enter Taste Hoch Taste Runter Taste Abtau Taste Licht Taste Bestätigung Taste Anzeige von Texten (max. 4 Zeichen) im 8 (s. rechts.). Die zur Verfügung			
		Mart					
		wert	Anzeige	4.2			
		0	Zeigt den aktuellen wert unter 1. un				
		1	Zeigt die Zeichen unter Mode 1, hier 1. Zeile "Cool" und 2. Zeile "Lv1"				
		2					
			Zeist die Zeisberg under Marde O				
8 Zeigt die Zeichen unter Mode 8							
		Uhren Modus (Nur Mode 1 Eingang) Die Anzeige kann einen Minutenwert unter 1. ins Format 00:00 ums Eingabe von "-1" im Mode Feld. Z.B. bei Eingabe von 780 Minuten unter bei Mode 1 erscheint 13:00 in der Anzeige.					
EA27	Hecary Digital	Mercu	ry Anzeige (PR0328, alte Serie Pl	R071X Regler)			
		E	ingänge (von oben): Display Eingang Alarm LED Abtau LED Netzwerk LED Modus 1	<u>Ausgänge (von oben)</u> Enter Taste Doppelkreuz Taste Hoch Taste Runter Taste Schlüsselschalter			
		Mode 18: Die Eingänge Modus dienen zur Anzeige von Texten (max. 4 Zeich Display nach einem Nummernschlüssel 18 (s. rechts.). Die zur Ver stehenden Zeichen sehen Sie darüber.					
Wert Anzeige							
0 Zeigt den aktuellen Wert unter 1. und 2.							
		1 Zeigt die Zeichen unter Mode 1, hier 1. Zeile "CooL" und 2. Zeile "Lv1"					
		2	Zeigt die Zeichen unter Mode 2				
		8 Zeigt die Zeichen unter Mode 8					



٦

		Uhren N Die Anz	1odus (Nur Mode 1 eige kann einen N	Eingang) Ainutenwert unter 1. ir	ns Format 00:00 umsetzen bei		
		Eingabe bei Mod	von "-1" im Mode Feld. Z.B. bei Eingabe von 780 Minuten unter 1. und -1 le 1 erscheint 13:00 in der Anzeige.				
EA28		Mercur	iry 2 Anzeige (PR0725)				
	Hercury 2 Display	Das Mer Mercury LCD Anz Im Pro folgende angesch Textvorg Eingabe	cury 2 Display ist di Hutschienen Regle eige und bis zu 8 Fu gramm für den Eigenschaften Fe lossen an Erwe gaben (erscheinen (-18) Auswahl Mo	ie Normale Anzeige aller er. Es hat eine 4 stellige nktions-LEDs. 650TDB erscheint das enster für Bezeichnung, iterung (19), bzw. im Display) für die odus (Mode 18).	Mercury 2 Anzeige		
		Eingäng	ge (oben>unten)	Ausgänge	Mode 4		
		Analoge	er Wert (Display)	Taste Enter	Mode 6		
		LED Ver	ntil	Taste Raute	Mode 7		
		LED Lüf	ter	Taste Hoch	OK beenden		
		LED Net	tzwerk	Taste Runter			
		LED Ser	vice/Wartung	Schlüsselschalter (opt.))		
		LED HA	ССР				
		LED Aut	ftauuen				
		LED Bel	euchtung				
		LED Ala	rm				
		Modus					
Mode 18: Die Eingänge Modus dienen zur Anzeige von Texten (max. 4 Z Display nach einem Nummernschlüssel 18 (s. rechts.). Die zur stehenden Zeichen sehen Sie darüber.							
		Wert	Anzeige				
		0	Zeigt den aktueller	n Wert unter 1. und 2.			
		1	Zeigt die Zeichen u	inter Mode 1, hier 1. Zeil	e "CooL" und 2. Zeile "Lv1"		
		2	Zeigt die Zeichen unter Mode 2				
		8	Zeigt die Zeichen unter Mode 8				
Uhren Modus (Nur Mode 1 Eingang) Die Anzeige kann einen Minutenwert unter 1. ins Format 00:00 Eingabe von "-1" im Mode Feld. Z.B. bei Eingabe von 780 Minuten u bei Mode 1 erscheint 13:00 in der Anzeige.					ns Format 00:00 umsetzen bei on 780 Minuten unter 1. und -1		







Stellen Sie sicher, dass das Gerät spannungslos Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. © innodaten - 2018

	Modus 4 Anzahl von Kanälen						
Es gibt 7	s gibt 7 (Eingabe 06) verschiedene Farbalternativen für die einzelnen Dispalys:						
Tem	perature 8.0 _{DegC}	Temperature 30.0 _{DegC}	Temperature 46.0 DegC	Temperature 48.0 _{DegC}			
0		1	2	3			
Tem	perature 1.0 _{DegC}	Temperature 46.0 DegC	Temperature 49.0 DegC				
4		5	6	-			
Name: 0 Einheite Mode 1 Display stehenc	Anzahl Kanale (14): Vorgabe der Kanäle und Display Einheiten. Name: Geben Sie einen Namen für den Block ein Einheiten: Wählen Sie die Einheit des anzuziegenden Wertes. Mode 18: Die Eingänge Modus dienen zur Anzeige von Texten (max. 4 Zeichen) im Display nach einem Nummernschlüssel 18 (s. rechts.). Die zur Verfügung stehenden Zeichen sehen Sie darüber.						
0	Zeigt den ak	tuellen Wert unter 1	und 2				
1	Zeigt die Zei	chen unter Mode 1,	hier 1. Zeile "CooL" ur	nd 2. Zeile "Lv1"			
2	Zeigt die Zei	chen unter Mode 2	<i>"</i>				
8	Zeigt die Zei	chen unter Mode 8					
Uhren I Die An Eingabe bei Moo	Uhren Modus (Nur Mode 1 Eingang) Die Anzeige kann einen Minutenwert unter 1. ins Format 00:00 umse Eingabe von "-1" im Mode Feld. Z.B. bei Eingabe von 780 Minuten unter 1 bei Mode 1 erscheint 13:00 in der Anzeige.						